


Menübaum



* Fax-fähiges System benötigt

Funktionen zum Anhören von Nachrichten

Die Funktion über der horizontalen Linie wird durch einmaliges Drücken ausgeführt.

Die Funktion unter der horizontalen Linie wird durch zweimaliges Drücken ausgeführt.

Kein Text unter der horizontalen Linie bedeutet: die Funktion wird ausgeführt, egal ob Sie einmal oder zweimal drücken.

1 Innerhalb einer Nachricht 9 Sekunden vor ----- Zum Anfang der Nachricht springen	2 Pause/ Wiedergabe ----- -----	3 Innerhalb einer Nachricht 9s zurück ----- Zum Ende der Nachricht springen
4 Nachricht beantworten ----- -----	5 Nachricht weiterleiten ----- -----	6 Nachrichtenkopf anhören ----- -----
7 Löschen ----- -----	8 Lautstärke erhöhen ----- -----	9 Speichern ----- -----
* Vorherige Nachricht (bei letzter Nachricht Hauptmenü) ----- Hauptmenü	0 Lautstärke verringern ----- -----	# Nächste Nachricht (bei letzter Nachricht Hauptmenü) ----- -----

Hicom Office PhoneMail
Hicom Office PhoneMail Entry

Kurzanleitung